

# TABELLA INDICATIVA ABBINAMENTO BRUCIATORI MODULANTI A BASSE EMISSIONI FUNZIONANTI A GAS METANO CON CALDAIE SERIE 3GF

## BRUCIATORI MODULANTI A BASSE EMISSIONI INQUINANTI

MODELLO	BALTUR	CIB UNIGAS	FBR	RIELLO	LAMBORGHINI
50	-	-	GAS X2/M	BS 2/M + CG120	EM 21 LN/PR
75	-	-	GAS X2/M	BS 2/M + CG120	EM 21 LN/PR
90	BTG 20 LX + 19990440	NGX 200 PR + R 3/4"	GAS X3/M	BS 3/M + CG220	EM 21 LN/PR
100	BTG 20 LX + 19990440	NGX 200 PR + R 3/4"	GAS X3/M	BS 3/M + CG220	EM 21 LN/PR
120	BTG 20 LX + 19990440	NGX 200 PR + R 1"	GAS X3/M	BS 3/M + CG220	EM 35.1 LN/PR
150	BTG 20 LX + 19990441	NGX 350 PR + R 1"	GAS X3/M	BS 4/M + CG220	EM 42 LN/PR
200	SPARKGAS 30 LX + 19990441	NGX 350 PR + R 1,1/2"	GAS X4/M	RS 25/M BLU + MB12/1	EM 49 LN/PR
250	TBG 35 PN + 19990441	NGX 400 PR + R 1,1/4"	GAS X5/M	RS 35/M BLU + MB 15/1	EM 49 LN/PR
300	TBG 45 PN + 19990441	NGX 550 PR + R 1,1/2"	GAS X5/M	RS 35/M BLU + MB 15/1	EM 49 LN/PR
350	TBG 45 PN + 19990442	NGX 550 PR + R 2"	GAS X5/M	RS 45/M BLU + MB 15/1	EM 49 LN/PR
400	TBG 60 PN + 19990442	LX 60 PR + R 2"	GAS XP60/M	RS 68/M BLU + MB 20/1	72 PM LN/PR-40
450	TBG 60 PN + 19990443	LX 60 PR + R DN 65	GAS XP60/M	RS 68/M BLU + MB 20/1	72 PM LN/PR-65
500	TBG 80 LX PN + 19990530	LX 60 PR + R DN 65	GAS XP60/M	RS 68/M BLU + MB 20/1	97 PM LN/PR
600	TBG 110 LX PN + 19990530	LX 72 PR + R DN 65	GAS P70/M	RS 68/M BLU + MB1900SE65FC + ADATTATORE D	120 PM LN/PR
700	TBG 110 LX PN + 19990530	LX 72 R DN 80	GAS P100/M	RS 120/M BLU + MBC1900SE65FC + ADATTATORE D	120 PM LN/PR
800	TBG 110 LX PN + 19990443	RX 90 PR + R 2"	GAS P100/M	RS 120/M BLU + MB 20/1	150 PM LN/PR
900	TBG 110 LX PN + 19990443	RX 90 PR + R 2"	GAS P100/M	RS 120/M BLU + MBC1200SE50	200 PM LN/PR
1000	TBG 140 LX PN + 19990530	RX 91 PR + R DN 65	GAS P150/M	RS 160/M BLU + MBC 1200 SE 50 CT	200 PM LN/PR
1250	TBG 200 LC PN + 19990531	RX 91 PR + R DN 80	GAS P190/M	RS 160/M BLU + MBC 1200 SE 50 CT	200 PM LN/PR

1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. I bruciatori preceduti dal simbolo \* indicano bruciatore bistadio.

4. Sigla TL = testa lunga.

# TABELLA INDICATIVA ABBINAMENTO BRUCIATORI MODULANTI FUNZIONANTI A GAS METANO CON CALDAIE SERIE 3GF

## BRUCIATORI MODULANTI

MODELLO	BALTUR	CIB UNIGAS	FBR	RIELLO	LAMBORGHINI
75	-	NG 140 PR + RP 3/4"	GAS X2/M	-	EM 16/M-E
90	BTG 15 ME + 19990535	NG 140 PR + RP 3/4"	GAS X3/M	-	EM 16/M-E
100	BTG 15 ME + 19990535	NG 140 PR + RP 3/4"	GAS X3/M	RS 34/M MZ + MBDLE 407 + ADATTATORE C	EM 16/M-E
120	BTG 15 ME + 19990535	NG 140 PR + RP 3/4"	GAS X3/M	RS 34/M MZ + MBDLE 407 + ADATTATORE C	EM 26/M-E
150	BTG 20 ME + 19990535	NG 200 PR + R 1"	GAS X3/M	RS 34/M MZ + MBDLE 410 + ADATTATORE C	EM 26/M-E
200	TBG 45 ME + 19990521	NG 350 PR + R 1,1/4"	GAS X4/M	RS 34/M MZ + MBDLE 410 + ADATTATORE C	EM 40/M-E
250	TBG 45 ME + 19990522	NG 400 PR + R 1,1/4"	GAS X5/M	RS 34/M MZ + MB 12/1	EM 50/M-E
300	TBG 45 ME + 19990522	NG 400 PR + R 1,1/4"	GAS X5/M	RS 44/M MZ + MB 12/1	EM 50/M-E
350	TBG 45 ME + 19990522	NG 550 PR + R 1,1/4"	GAS X5/M	RS 44/M MZ + MB 15/1	EM 50/M-E
400	TBG 60 ME + 19990522	NG 550 PR + R 1,1/2"	GAS XP60/M	RS 44/M MZ + MB 20/1 + ADATTATORE A	EM 50/M-E
450	TBG 60 ME + 19990523	P 61 PR + R DN 65	GAS XP60/M	RS 64/M MZ + MBC1200SE50	EM 70/M-E
500	TBG 85 ME + 19990523	P 61 PR + R DN 65	GAS XP60/M	RS 64/M MZ + MBC1200SE50	EM 70/M-E
600	TBG 85 ME + 19990523	P 65 PR + R DN 65	GAS P70/M	RS 70/M + MBC1200SE50	90 PM/M-E
700	TBG 120 ME + 19990525	P 71 PR + R DN 65	GAS P100/M	RS 100/M + MBC 1200 SE 50	140 PM/M-E
800	TBG 120 ME + 19990522	P 71 PR + R 2"	GAS P100/M	RS 100/M + MB 20/1	210 PM/M-E
900	TBG 120 ME + 19990522	P 71 PR + R DN 65	GAS P100/M	RS 100/M + MBC 1200 SE 50	210 PM/M-E
1000	TBG 150 ME + 19990523	P 71 PR 1 + R DN 65	GAS P150/M	RS 130/M + MBC 1200 SE 50 CT	210 PM/M-E
1250	TBG 210 ME + 19990523	P 73 PR + R DN 65	GAS P190/M	RS 190/M + MBC 1200 SE 50 CT	310 PM/M-E

1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. I bruciatori preceduti dal simbolo \* indicano bruciatore bistadio.

4. Sigla TL = testa lunga.

# TABELLA INDICATIVA ABBINAMENTO BRUCIATORI BISTADIO FUNZIONANTI A GAS METANO CON CALDAIE SERIE 3GF

## BRUCIATORI BISTADIO

MODELLO	BALTUR	CIB UNIGAS	FBR	RIELLO	LAMBORGHINI
75	BTG 11 P + 19990016	NG 140 AB + R ½"	GAS X2/2	-	EM 16/2-E
90	BTG 15 P + 19990016	NG 140 AB + R ½"	GAS X3/2	-	EM 16/2-E
100	BTG 15 P + 19990016	NG 140 AB + R ½"	GAS X3/2	-	EM 16/2-E
120	BTG 15 P + 19990020	NG 140 AB + R ¾"	GAS X3/2	-	EM 26/2-E
150	BTG 20 P + 19990024	NG 200 AB + R 2"	GAS X3/2	-	EM 26/2-E
200	BTG 28 P + 19990024	NG 280 AB + R 1,¼"	GAS X4/2	RS 5D + MBZRDLE 415	EM 40/2-E
250	TBG 35 P + 19990547	P 61 AB + R 1,¼"	GAS X5/2	RS 5D + MBZRDLE 415	EM 50/2-E
300	TBG 45 P + 19990512	P 61 AB + R 1,½"	GAS X5/2	RS 34 MZ + MB 15/1	EM 50/2-E
350	TBG 45 P + 19990513	P 61 AB + R 1,½"	GAS X5/2	RS 44/MZ + MB 20/1 + ADATTATORE A	EM 50/2-E
400	TBG 60 P + 19990513	P 61 AB + R 2"	GAS XP60/2	RS 44/MZ + MB 20/1 + ADATTATORE A	EM 50/2-E
450	TBG 60 P + 19990514	P 61 AB + R DN 65	GAS XP60/2	RS 64 MZ + MB 20/1	EM 70/2-E
500	TBG 85 P + 19990514	P 61 AB + R DN 65	GAS XP60/2	RS 64 MZ + MBC 1200 SE 50	EM 70/2-E
600	TBG 85 P + 19990515	P 65 AB + R DN 65	GAS P70/2	-	90 PM/2-E
700	TBG 120 P + 19990515	P 71 AB + R DN 65	GAS P100/2	-	140 PM/2-E
800	TBG 120 P + 19990513	P 71 AB + R DN 65	GAS P100/2	-	210 PM/2-E
900	TBG 120 P + 19990514	P 71 AB + R DN 65	GAS P100/2	-	210 PM/2-E
1000	TBG 150 P + 19990514	P 73 AB + R 2"	GAS P150/2	-	210 PM/2-E
1250	TBG 210 P + 19990515	P 73 AB + R DN 65	GAS P190/2	-	310 PM/2-E

1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. I bruciatori preceduti dal simbolo \* indicano bruciatore bistadio.

4. Sigla TL = testa lunga.

## TABELLA INDICATIVA ABBINAMENTO BRUCIATORI BISTADIO FUNZIONANTI A GASOLIO CON CALDAIE SERIE 3GF

### BRUCIATORI BISTADIO A BASSE EMISSIONI INQUINANTI (LOW NOX)

MODELLO	BALTUR	CIB UNIGAS	FBR	RIELLO	JOANNES	LAMBORGHINI
50	RINOX 60 L2	-	-	-	-	-
75	-	-	-	BG 6,1D	-	-
90	RINOX 190L2	-	-	BG 6,1D	-	-
100	RINOX 190L2	-	-	BG 6,1D	-	-
120	RINOX 190L2	-	-	BG 7,1D	-	-
150	RINOX 190L2	-	-	-	-	-
200	SPARK 35 LX	-	-	-	-	-
250	TBL 45 LX	-	-	-	-	-
300	TBL 45 LX	-	-	-	-	-
350	TBL 45 LX	-	-	-	-	-
400	TBL 75 LX	-	-	-	-	-
450	TBL 75 LX	-	-	-	-	-
500	TBL 75 LX	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-
900	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-
1250	-	-	-	-	-	-

1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. I bruciatori preceduti dal simbolo \* indicano bruciatore bistadio.

4. Sigla TL = testa lunga.

# TABELLA INDICATIVA ABBINAMENTO BRUCIATORI BISTADIO FUNZIONANTI A GASOLIO CON CALDAIE SERIE 3GF

## BRUCIATORI BISTADIO

MODELLO	BALTUR	CIB UNIGAS	FBR	RIELLO	JOANNES	LAMBORGHINI
50	BTL 4P	LO60 AB	-	-	AZ 7/2	ECO 7/2
75	BTL 10P	LO90 AB	-	RG 3D	AZ 10	ECO 7/2
90	BTL 10P	LO140 AB	-	RG 3D	AZ 14	ECO 15/2
100	BTL 14P	LO140 AB	G X4/2	RG 3D	AZ 14	ECO 15/2
120	BTL 14P	LO140 AB	G X4/2	RG 3D	AZ 14	ECO 15/2
150	BTL 14P	LO200 AB	G X4/2	RG 4D	AZ 14	ECO 15/2
200	BTL 20P	-	G X4/2	RG 5D	G 22 OIL	ECO 22/2
250	SPARK 35 DSG	LO400 AB	G X5/2	RL 34 MZ	G 35/2 OIL	ECO 50/2
300	SPARK 35 DSG	LO400 AB	G X5/2	RL 34 MZ	G 50/2 OIL	ECO 40/2
350	TBL 45P	LO400 AB	G X5/2	RL 44 MZ	G 50/2 OIL	ECO 50/2
400	TBL 45P	LO550 AB	FGP 50/2	RL 44 MZ	G 50/2 OIL	ECO 50/2
450	TBL 60P	LO550 AB	FGP 50/2	RL 64 MZ	G 50/2 OIL	ECO 50/2
500	TBL 60P	LO550 AB	FGP 70/2	RL 64 MZ	G 50/2 OIL	ECO 50/2
600	TBL 85 P	PG70 AB	FGP 70/2	RL 64 MZ	GPN 120/2	PG 65/2
700	TBL 85 P	PG70 AB	FGP 100/2	RL 70	GPN 120/2	PG 110/2
800	TBL 105P	PG70 AB	FGP 120/2	RL 100	GPN 160/2	PG 150/2
900	TBL 130P	PG81 AB	FGP 120/2	RL 100	GPN 160/2	PG 150/2
1000	TBL130P	PG81 AB	FGP 120/2	RL 130	GPN 190/2	PG 150/2
1250	TBL 160P	PG81 AB	FGP 150/2	RL 130	GPN 190/2	PG 150/2

1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. I bruciatori preceduti dal simbolo \* indicano bruciatore bistadio.

4. Sigla TL = testa lunga.